



DELREPARATION AV TÄTSKIKT

KIILTO KERASAFE+ FOLIESYSTEM

Anvisning delreparation

1. Kontrollera skadans storlek och att befintlig Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie sitter fast i underlaget. Kontrollera även att underlaget inte tagit skada av eventuellt fukt.
2. Skär bort skadad våtrumsfolie. Om fukt spridits under den befintlig våtrumsfolien ska tillräckligt stor yta våtrumsfolie skäras bort för att möjliggöra ordentlig uttorkning innan reparationsarbetet påbörjas.
3. När underlaget är helt torrt, skär/klipp en bit Kiilto KeraSafe+ våtrumsfolie som är minst 5 cm större åt alla håll än ytan med bortskuren våtrumsfolie.
4. Skrapa bort all fästmassa på befintlig våtrumsfolie där överlapp kommer ske för att säkerställa optimal vidhäftning och täthet.
5. Måtta in reparationsbiten av Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie över skadan och markera med penna för att underlätta limappliceringen.
6. Applicera den markerade ytan med Kiilto KeraSeal eller Kiilto KeraSafe Speed. Vid större lagningar med Kiilto KeraSeal kan baksidan på reparationsbiten av våtrumsfolien fuktas lätt med vatten innan den monteras för att påskynda härdningen.
7. Montera den tillkapade reparationsbiten av Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie efter markeringen i limmet och pressa ut luft som finns under reparationsbiten med en plastspackel så limmet har fullkontakt med både reparationsbiten och underlaget.
8. Låt torka minst 12 timmar innan plattsättning påbörjas.

Oavsett storlek på reparationen ska reparationsbiten av Kiilto KeraSafe+ våtrumsfolie alltid överlappa befintlig Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie med 5 cm åt alla håll.

Skarpnäck 2023-01

Robert Andersson
Produktchef