



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LLAVES DE JARDÍN IP-711 / IP-712

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación.

Para tuberías con terminal hembra:

1. Asegúrese de que la tubería no esté ovalada o dañada y que esté limpia
2. Aplique cinta selladora a a la rosca de la llave que va conectada a la terminal
3. Apriete la llave con la mano y ajuste con la herramienta adecuada
4. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca

