



UPUTE ZA POSTAVLJANJE ZIDNE TAPETE

VAŽNA INFORMACIJA!



Naše tapete isporučujemo sa 2,5 cm viška/preklopa ("dupli rez") sa svake strane svakog segmenta. Uz ove upute prilažemo Vam i personalizirane upute upravo za Vašu zidnu tapetu. Kod kupnje ove zidne tapete preporučili smo Vam neke majstore koji su upoznati s ovakvim načinom montaže tapeta. Ukoliko se odlučite angažirati nekog drugog majstora svakako mu napomenite da se radi o tapetama s preklopom, jer ponekad majstori koji se nisu susreli s takvom vrstom montaže krenu raditi krivo i ne drže se uputa ili pak tvrde da nešto nije u redu s tapetama.

Što je dupli rez i zašto ga naše tapete imaju?

Iako će neki majstori tvrditi da nije tako, "dupli rez" je tehnika montaže tapeta koja garantira najveću moguću sigurnost kod preklapanja segmenata, odnosno, budući da se istovremeno zarežu donji i gornji segment, ovim rezom postiže se savršeno preklapanje segmenata. Ova tehnika koristi se već godinama kod aplikacije zidnih tapeta. Sam postupak je iznimno jednostavan i ne zahtjeva nikakvu posebnu preciznost, jedino što je važno je da se gornja i donja tapeta zarežu istovremeno, nakon čega možete ukloniti izrezani višak. Ukoliko je potrebno, možemo Vam poslati više videa ovakve vrste montaže. Za bilo kakva pitanja nas slobodno nazovite!

Vašu naručenu tapetu neoštećenu i zapakiranu jednako kao što smo Vam je i poslali možete bez ikakvog objašnjenja vratiti na našu adresu u roku od 14 dana od isporuke, a mi Vam po primitku iste vraćamo kompletan uplačen novac, međutim, ukoliko ste već započeli s procesom montaže, naknadne reklamacije na žalost nećemo moći uvažiti.

Prije nego što krenete s postavljanjem tapeta, obavezno pregledajte imate li sve potrebne dijelove prema priloženoj shemi ako se radi o muralu ili potreban broj rola ukoliko se radi o patternu. Provjerite da tapete nemaju oštećenja.

Ponavljamo da naše tapete isporučujemo sa 2,5 cm viška/preklopa ("dupli rez") sa svake strane svakog segmenta. Prije nego započnete montažu na zid molimo vas da tapete posložite na podu, te provjerite je li sa preklopima sve u redu, te ukoliko uočite bilo kakve nepravilnosti odmah nas kontaktirajte, te ćemo ispraviti eventualne nedostatke u najkraćem mogućem roku.

Također, ukoliko se radi o patternu provjerite oznake na Vašim rolama, ukoliko nisu označene znači da su sve iste, a ukoliko imate oznake (A, B ili C) tada ih morate lijepiti redom navedenim u shemi.

NAKNADNE REKLAMACIJE NAKON ZAPOČETE MONTAŽE NE UVAŽAVAMO!

Ove su upute napravljene posebno za postavljanje HIA Fiberglass zidnih tapeta u vlažne prostore ili okruženja u izravnom kontaktu s vodom, kao što su tuš kabine ili vanjski prostori.



HIA Fiberglass zidne tapete namijenjene su za upotrebu u vlažnim prostorima kao što su kupaonice, tuš kabine, wellness centri, kuhinje i teretane.

U kombinaciji s vodootpornim ljepilom i zaštitnim slojem, čine cjelovito i sigurno rješenje za mokre prostore.

Preporučeno ljepilo:
MAPEI Ultrabond Eco Décor
Wet Adhesive

Preporučeni zaštitni premaz:
MAPEI Mapecoat Décor
Protection

NAŠA JE PREPORUKA DA ANGAŽIRATE STRUČNOG TAPETARA ZA POSTAVLJANJE TAPETA.

UKOLIKO STE SE IPAK ODLUČILI U TAJ POSAO UPUTSTITI SAMI, DONOSIMO VAM NEKE SMJERNICE KOJE BI VAM MOGLE OLAKŠATI POSTAVLJANJE!




1. PRIPREMA ZIDA


Površina zida mora biti pripremljena, tj. čista a grube površine treba zagladiti. Također mora biti ravna, suha, bez prašine, bez boje na bazi ulja te bez ostataka naljepnica ili starih tapeta. Površina izložena vodi mora biti zaštićena hidroizolacijom.



Zid od opeke ili siporexa: žbukanje cementnim mortom. Potrebno je nanijeti primer radi lakšeg i kompaktnijeg nanošenja dalnjih slojeva. Hidroizolaciju bi trebalo nanijeti u 3 sloja, s brtvenim trakama na spojevima, a oko izvoda mješalica i tuševa aplicirati hidroizolacijske trake.



Knauf pregradni zidovi: ploče moraju biti vodootporne. Spojeve knaufa obradite glet masom te po potrebi nanesite 2-3 sloja. Između slojeva mase na spojevima koristite mrežastu traku i završite glet masom te poravnajte. Nakon sušenja potrebno je nanijeti primer radi lakšeg i kompaktnijeg nanošenja dalnjih slojeva. Hidroizolaciju bi trebalo nanijeti u 3 sloja, s brtvenim trakama na spojevima, a oko izvoda mješalica i tuševa aplicirati hidroizolacijske trake.



Zid s pločicama: Temeljito očistite pločice i provjerite da nema pločica koje bi s vremenom mogle ispasti. Fuge je potrebno ispuniti masom za izravnavanje kako bi ih poravnali s pločicama te dobili idealno glatku podlogu za postavljanje zidne tapete.

Preporučujemo nanošenje gotove smjese za zaglađivanje "MAPEI Planiprep 4 LVT" ili "MAPEI Planiprep Contract". Ova cementska masa za zaglađivanje posebno je stvorena za upotrebu u vlažnim prostorima i za neupijajuće podlove.



2. NANESITE PRIMER

Nakon što je podloga spremna, čista i potpuno suha, potrebno je nanijeti impregnaciju (npr. Mapei Eco Prim Grip), a nakon njenog sušenja zid bi trebao poprimiti svijetli čvrsti izgled.



3. NANOŠENJE LJEPILA

Nanesite "MAPEI Ultrabond Eco Décor Wet Adhesive" ljepilo na površinu zida odgovarajućom špatulom. Ovo je posebno ljepilo za ukrasnu stakloplastiku i tapete za primjenu u vlažnim prostorima. Ljepilo nanesite obilno i ravnomjerno na područje predviđeno za prvu traku tapete + par dodatnih centimetara.



4. SORTIRANJE PREMA SHEMI (murali, složeni patterni)

Sortirajte tapete prema shemi (rednom broju ili slovu) te krenite s pripremom prve trake. Preporuka je da krenete od lijeve prema desnoj strani.



5. POSTAVLJANJE TRAKE

Postavite traku na svoje mjesto na zidu tako da krenete od gornje strane prema dolje. Ukoliko na vrhu ili dnu ostane viška tapete, odrežite ga skalpelom. Prijedite tapetarskim valjkom ili četkom preko cijele tapete kako bi izravnali površinu i istisnuli zaostale mješuriće zraka.

6. PAZITE NA PREKLOP!

Kod lijepljenja sljedeće tapete prema shemi morate dobro paziti na preklop. Svaka tapeta je napravljena s **2,5 cm preklopom sa svake strane**. Odnosno, prvo preklopite traku 5 cm u lijevo preko prethodne trake. Nakon toga namještajte tapetu sve dok ne postignete željeno preklapanje. Važno je dobro pregledati cijelu liniju preklopova od vrha do dna. Kod postavljanja svake sljedeće trake svakako provjerite jesu li negdje ostali mješurići zraka te, ukoliko jesu, prolazite tapetarskom četkom ili valjkom od sredine prema rubovima kako biste istisnuli preostali zrak.

7. UKLANJANJE PREKLOPA

Nakon što ste postavili 2 segmenta tapete vrijeme je da uklonite preklop. Svaka tapeta ima 2,5 cm viška sa svake strane. Višak se reže istovremeno po sredini preklopova nakon što zalijepite oba segmenta na zid. Postavite ravnalo na sredinu preklopova i krenite rezati prema dolje. Nakon rezanja preklopova uklonite višak od koji je ostao. Na mjesto na zidu na kojem se nalazio višak nanesite ljepilo kako bi zalijepili tapetu natrag na svoje mjesto.



8. VIŠAK ZRAKA I LJEPILA

Nakon što ste postavili sve elemente pregledajte još jednom dobro da li je negdje ostalo zraka, te ukoliko je koristite tapetarsku četku za istiskivanje istog (od sredine prema krajevima tapeta). Ukoliko Vam ostanu tragovi ljepila, oni se lako obrišu sružvom.



9. ZAŠITITNI PREMAZ

Otprikljike dva sata nakon postavljanja tapeta, kratkodlakim valjkom nanesite dvokomponentni zaštitni sloj "MAPEI Mapecoat Décor Protection". Proizvod se mora iskoristiti u roku od dva sata od miješanja.



Za zidove koji nisu izloženi vlazi savjetujemo nanošenje 1-2 sloja zaštitnog premaza, a za zidove u blizini tuša/kade 2-3 sloja premaza. Sušenje između slojeva je minimalno 6-10 sati. Nakon postavljanja tapete i premaza, sve rubove je potrebno zaštititi silikonom.

10. PRANJE I ODRŽAVANJE

Nakon što je zaštitni sloj potpuno suh, tapeta se može očistiti blagim sapunom. Za tvrdokornije nečistoće mogu se koristiti blaga otapala za čišćenje. Nemojte koristiti kiseline koje bi mogле ugroziti zaštitni sloj nanesen u 9. koraku!