



## CONDICIONES DE ALMACENAJE PAPELES MURALES

- ALMACENAR EL PAPEL EN UN AMBIENTE LIMPIO, SECO Y LIBRE DE HUMEDAD.
- NO ALMACENAR EL PAPEL EN AMBIENTES DE TEMPERATURAS EXTREMAS (TEMPERATURAS MUY ALTAS O TEMPERATURAS MUY BAJAS).
- ALMACENAR EL PAPEL BAJO TECHO. NO PERMITIR QUE EL PAPEL SE EXPONGA A LA CAIDA DE AGUA O A LA EXPOSICION DIRECTA DEL SOL.
- ALMACENAR DE FORMA VERTICAL.
- NO APILAR.
- ES IMPORTANTE QUE EXISTA UN ESPACIO DE AL MENOS DE 40 CMS ENTRE LOS PALLETS Y LOS MUROS DONDE SE ALMACENARA EL PAPEL. ESTO ASEGURARA UNA CIRCULACION DE AIRE UNIFORME ALREDEDOR DE LOS PALLETS Y TAMBIEN EVITARA CUALQUIER INFLUENCIA NEGATIVA QUE SE PUEDA EJERCER A TRAVES DE LA TEMPERATURA Y/O HUMEDAD DEL MURO.