



# Metylan

## Metylan Normal

### Adhesivo en polvo para papel mural

Para el pegado de papeles murales livianos, normales y gruesos.

- ◆ Excelente adherencia
- ◆ Gran solubilidad
- ◆ No deja aureolas
- ◆ Fácil de trabajar
- ◆ No tóxico

#### CAMPO DE APLICACION

Se utiliza en el pegado de papeles murales livianos, normales, gruesos y vinílicos (éstos últimos junto a Metylan Aditivo) sobre diversas superficies tales como: hormigón, planchas de yeso cartón, asbesto cemento, madera, etc.

#### COMPOSICION

Adhesivo a base de Metilcelulosa, con fungicida.

#### PRESENTACIONES

Caja 125 Gr.  
Bolsa 20 Kg

#### CARACTERISTICAS

Aspecto	: Polvo blanco.
Densidad Bulk	: 310 – 360 g / L.
Tiempo de almacenaje	: 24 meses (23 °C, 55 % H.R.).



# Metylan

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie del muro debe estar firme, limpia, seca y libre de grasa.

Retirar el papel mural antiguo. Si éste es normal, aplicar Metylan Normal diluido en agua sobre el papel y después de 1/2 hora retirar con espátula. Si éste es vinílico, sólo es necesario desprender la capa vinílica dejando la base.

Si hay hongos, éstos deben ser removidos y el área tratada con un fungicida adecuado. Las grietas y fisuras deben ser tapadas con Thomsit Mix-A .

En muros absorbentes se recomienda preparar la superficie aplicando Metylan diluido en agua de acuerdo a la tabla de dosificación.

Marcar el muro con una plomada, utilizando esta línea como punto de partida para la colocación del papel.

Cortar el papel en tiras, del alto de la pared, dejando un exceso de 5 cm en ambos extremos. Para papeles con dibujo, verifique los calces antes de cortar.

## PREPARACION Y APLICACION

Vaciar el contenido de una caja de Metylan Normal en agua fría según la tabla de dosificación, agitando al mismo tiempo. Deje reposar durante 20 minutos y vuelva a agitar enérgicamente.

<b>Papeles</b>	<b>Diluir el contenido ( 125 gr. ) en</b>	<b>Rendimiento</b>	<b>N° Rollos (*)</b>
Preparación de paredes	10 lts	50 m2	---
Ligeros	8 a 8.5 lts	45 a 47 m2	9 rollos
Normales	7 a 7.5 lts	36 a 38 m2	7 rollos
Gruesos y Vinílicos	5 a 6.5 lts	24 a 28 m2	5 rollos

(\*) Considera rollos de 10 x 0.5 mts.

Colocar cuidadosamente las tiras una sobre la otra, boca abajo.



# Metylan

Encolar el papel con brocha o rodillo, luego doblar la tira desde las puntas hacia el centro y dejar reposar hasta que el papel se empape totalmente.

Si se está pegando papeles gruesos o vinílicos se requiere reforzar la adhesión de Metylan Normal agregando Metylan Aditivo (½ kg por cada 6 lt de mezcla Metylan Normal – Agua o su proporción ).

Colocar el papel sobre el muro, colgando la parte superior de la tira en perfecta posición vertical, sin desdoblar la inferior. Cepille desde el centro hacia las orillas para retirar las bolsas de aire.

Una vez que se compruebe la perfecta instalación de la parte superior, tirar hacia afuera la parte inferior e instalar de la misma forma.

Corte el exceso de papel de los extremos con un cuchillo cartonero.

Luego de efectuada la instalación, limpie inmediatamente cualquier exceso de adhesivo con un paño húmedo.

Para las siguientes tiras considere que los papeles delgados deben traslaparse entre 1 y 2 mm. en la unión y que los papeles gruesos o vinílicos deben ser pegados a tope.

## OBSERVACIONES

Evite corrientes de aire mientras instala el papel mural, ya que el adhesivo secará muy rápido y las juntas tenderán a abrirse.

Si la temperatura de la pieza es demasiado baja, el papel mural secará muy lento lo que puede provocar burbujas o decoloración del papel .

Evite agregar cola fría a la mezcla Metylan Normal–Agua ya que ésto deteriorará la calidad del producto.

## PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.

### **IMPORTANTE**

“La información suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso, aplicación y manejo de los productos queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.”