

Wandverkleidung - selbst montieren

So einfach gehts!

1. Die Unterkonstruktion im Abstand von 40 - 60 cm an die Wand dübeln.
2. Die Bretter im 45 Grad Winkel durch die Feder mit der Unterkonstruktion verschrauben. Dadurch sind die Schrauben später nicht mehr sichtbar.
3. Das oberste Brett wird von vorne an die Konstruktion geschraubt.

