

# MONTAGE OPHANGPLAAT

## STAP 1

**Belangrijk!**  
**Verwijder eventuele beschermfolie op de achterzijde van het bord.**

Ontvet het gedeelte waar de ophangplaat bevestigd wordt, dit doe je met schoonmaakalcohol of ammoniak (verdund met water).

Tip: Gebruik geen zeep of iets dergelijks

## STAP 2

Verwijder de sticker aan de achterkant van de ophangplaat zodat de plaklaag tevoorschijn komt.

Om een optimaal eindresultaat te behalen wordt geadviseerd om dit bij kamertemperatuur uit te voeren.

## STAP 3

Plak de montageplaat op het zojuist ontvette gedeelte, druk deze gedurende 20 seconden goed aan.

Ondersteun de montageplaat gedurende min. 60 minuten met een zwaar object. Dit is van belang om de plaklaag te laten uitharden.

## STAP 4

Boor een gat in de muur op de gewenste plek en bevestig de ophangsteun aan de muur.

De schuimrubber blokjes plak je onderaan achterop het paneel zodat het loodrecht hangt.

Hang daarna het bord met de ophangplaat aan de muurbevestiging en geniet van je wanddecoratie!

