



Anschlussmaße für Ab- und Überlaufgarnitur  
 Cotes de raccordement pour vidage/trop-plein