



MONTAGEANLEITUNG

WANDANSCHLUSSPROFIL



— WANDANSCHLUSSPROFIL



— ALLGEMEINE HINWEISE

Lese vor Beginn des Aufbaus die komplette Montageanleitung, um eventuelle Unklarheiten vorab mit unserem Fachpersonal zu besprechen. Wir helfen dir - So muss das!



Telefon
05931 - 496 576 0



E-Mail
info@steda-online.de

Änderungen vorbehalten.



MONTAGEANLEITUNG

WANDANSCHLUSSPROFIL



BESCHREIBUNG

Ein Wandanschlussprofil aus Aluminium mit Dichtungsgummi dient zur Abdichtung zwischen der Terrassenüberdachung und der Hauswand. An der oberen Seite des Wandanschlussprofils befindet sich eine Aufkantung, welche zusätzlich mit Silikon abgedichtet wird.

DETAILS

Produkt	Wandanschlussprofil inklusive Dichtungsgummi
Höhe	3 cm
Breite	ca. 13 cm (inklusive Gummilippe)
Längen	400 cm, 500 cm, 600 cm
Farbe	eloxiert (EV1)

ANLEITUNG

- 1.** Lege das Wandanschlussprofil mit der Gummilippe in Richtung des Glases.
- 2.** Bringe den schmalen Steg des Wandanschlussprofils an die Hauswand und befestige diesen ca. alle 40 cm mit den passenden Schrauben.
- 3.** Die Schrauben für die Wandbefestigung erhältst du je nach Mauerwerk im Baumarkt. Wenn Du unsere Schrauben verwenden kannst, müssen in jedem Fall Dübel verwendet werden.
- 4.** Verdichte den kleinen Spalt der Aufkantung schließlich mit Silikon.

