



MONTAGEANLEITUNG - UNTERLEGRIEGEL

Beschreibung:

Die kesseldruckimprägnierten Unterlegriegel schützen Ihr Gartenhaus vor Feuchtigkeit. Das Gartenhaus steht etwas höher und wird nicht von Nässe befallen.

Abbildung:



Anleitung:

1. Nachdem Sie das Fundament für Ihr Gartenhaus erstellt haben, beginnen Sie mit der Montage der Unterlegriegel.
2. Legen Sie die Unterlegriegel auf die Betonkantensteine (dort, wo sich später die unterste Blockbohle des Gartenhauses befindet).
3. Schneiden Sie die Unterlegriegel an den Ecken des Gartenhauses auf Gehrung.
4. Nachdem Sie die Unterlegriegel verlegt haben, wird die erste Blockbohlenreihe auf die Unterlegriegel gesetzt.

