

Ratgeber zur Montage

Stand: 1.3.2021

Befestigung Wandbügel:

Beschreibung:

Flacher Wandbügel mit Montageplatte

Befestigung durch 2 Bohrungen in der Mauer – Gesamtlänge 16cm

Empfohlene Dübel: **10er Stahldübel (z.B. Fischer)**

Wandelement	Empfehlung
Betonwand	JA
Ziegelwand	JA*
Wand mit Isomaterial	JA**
Hinterlüftete Fassade	JA**

* unbedingt darauf achten, dass beim Bohren ein Ziegel getroffen werden kann. Montagehöhe regulär mind. 60cm über BOK, man sollte hier die tatsächliche Höhe nach Vorhandensein der Ziegel wählen (**NIEMALS** unter 60cm über BOK). Eine korrekte Befestigung zwischen dem Mörtel kann **NICHT** garantiert werden!

** tiefes Bohrloch benötigt. Wandbügel **MUSS** an der festen Wand montiert werden – Überbrückung des davorliegenden Materials durch Gewindestangen u. Montagekleber.