

## Ratgeber zur Montage:

Stand: 1.3.2021

### Befestigung Wandbügel:

Beschreibung:

Flacher Wandbügel mit Montageplatte

Befestigung durch 2 Bohrungen in der Mauer – Gesamtlänge 13cm

Empfohlene Dübel: **10er Stahldübel (z.B. Fischer)**

| Wandelement           | Empfehlung  |
|-----------------------|-------------|
| Betonwand             | <b>JA</b>   |
| Ziegelwand            | <b>JA*</b>  |
| Wand mit Isomaterial  | <b>JA**</b> |
| Hinterlüftete Fassade | <b>JA**</b> |

\* unbedingt darauf achten, dass beim Bohren ein Ziegel getroffen werden kann. Montagehöhe regulär mind. 45cm über BOK, man sollte hier die tatsächliche Höhe nach Vorhandensein der Ziegel wählen (**NIEMALS** unter 45cm über BOK). Eine korrekte Befestigung zwischen dem Mörtel kann **NICHT** garantiert werden!

\*\* tiefes Bohrloch benötigt. Wandbügel **MUSS** an der festen Wand montiert werden – Überbrückung des davorliegenden Materials durch Gewindestangen u. Montagekleber.