

アイラインフィルム

取付説明書

【ご用意いただく道具類】 水、中性洗剤（スプレーボトル（霧吹き））、スクイージ（ゴムへら）、タオル

【取り付け環境】 ホコリや砂などがたたく直射日光が当たらない場所

- 1 作業の前に必ずヘッドライトの清掃をしてください。汚れや油分がついた状態ではキレイに貼れません。
- 2 本製品から台紙を剥がし、接着面とヘッドライトに、中性洗剤を混ぜた水を、スプレーなどで十分に吹きかけ濡らします。
- 3 乾かないうちに製品をヘッドライトの貼る位置に静かに被せ、スクイージで、気泡やシワを伸ばして整えます。
※濡れた状態であれば修正が容易で、乾いた状態では貼り付いてしまい、修正ができなくなり、気泡やシワも取れなくなります。
- 4 自然乾燥させて終了です。

材 質：PVC フィルム

MADE IN TAIWAN