

EM136.2 Bausatz Pritschen Auflieger mit Bordwänden

Tipp: zuerst das Chassis und die Unterbauten zusammenbauen, dann die Bauteile 1,2,9,10,18,19 und 20 verkleben. Diese nach dem Lackieren auf das Chassis aufsetzen. Die Bordwände aus der Platine trennen und in die Aussparungen der Teile 18,18 und 20 einsetzen.

