

EM175 Bausatz Arbeitsbühne Dach- aufbau unbeweglich

ELBE-MODELL

1:87 Modellbau

Montage:

Bohren Sie in das Dach des PKWs ein 2,5mm Loch (mit 27mm Abstand von Hinten)

Darauf wird die gefräste Scheibe geklebt.

Die Bauteile 1-3 gemäß Abbildung zusammenbauen und von unten an das PKW Chassis kleben.

In den Korb und auf Bauteil 1 können die Riffelbleche geklebt werden

