



Montageanleitung

mit Lochbohrung

R²⁴



Diese Anleitung ist für alle Rückwand-Montagen geeignet (Küchenrückwand, Duschrückwand, ...)

1. Werkzeuge für Lochbohrung und Ausschnitte:

- Akkuschauber mit Bohrer und Lochbohrer/ Kronenbohrer für Lochbohrungen
- Stichsäge, Handkreissäge oder Teppichmesser/ Cuttermesser zum Kürzen und für Ausschnitte
- Teppichmesser/ Cuttermesser, Feile oder grobes Schleifpapier zum Glätten der Schnittkanten

Tip für Zuschnitt: Wir empfehlen Dir, eine Stich- oder Kreissäge statt eines Messers zu verwenden: Da die Duschrückwände auf beiden Seiten eine Aluminium-Schicht haben, benötigt man mit einem Messer einen erhöhten Kraftaufwand, Feingefühl und Erfahrung.

2. Optional: Zuschneiden der Rückwand

Deine Rückwand ist bei der Lieferung bereits fertig zur Montage und Millimeter genau nach Deinem Wunschmaß zugeschnitten.

Wenn Du Deine Rückwand dennoch zuschneiden möchtest, kannst du dafür z.B. eine Stichsäge oder Handkreissäge verwenden. Alternativ kannst Du auch ein scharfes Teppichmesser verwenden.



3. Optional: Zuschneiden der Rückwand

1. Positionierung: Die Duschrückwand mit der **Motiv-Seite nach oben** auf der Arbeitsfläche (Schneidefläche) positionieren. Wähle dafür einen **stabilen und geeigneten Untergrund**, ideal dafür sind Arbeitsböcke oder alternativ ein geeigneter Tisch.

2. Schnittlinie einzeichnen & bekleben: Schnittlinie einzeichnen und mit Kreppband/ Malerband bekleben. Dann die Schnittlinie erneut auf dem Kreppband einzeichnen.

Das Kreppband sollte die **komplette Schnittfläche abdecken**, sodass die Säge keinen Kontakt zur Oberfläche der Duschrückwand hat.

Beachte bitte, dass Du für ein optimales Ergebnis jeweils 3 mm Platz an jeder Seite für die Silikon-Fugen frei lässt.

3. Zuschneiden & Glätten: Nun kannst Du entlang der eingezeichneten Schnittlinie mit einer Stich- oder Handkreissäge sägen.

Solltest du alternativ ein Teppichmesser zum Schneiden verwenden, so solltest du dafür idealerweise ein Stahl-Lineal oder eine lange Wasserwaage zur Hilfe nehmen, damit der Schnitt gerade wird und Du beim Schneiden nicht verrutschst.

Positioniere dafür das Lineal oder die Wasserwaage an der Schnittkante und schneide vorsichtig mit viel Druck entlang des korrekt positionierten Lineals bzw. der Wasserwaage. Schneide so lange entlang der selben Kante, bis die Duschrückwand vollständig durchtrennt ist.

4. Anschließend kannst Du die Schnittkante mit einem Cuttermesser/ Teppichmesser, einer Feile oder mit grobem Schleifpapier glätten und das Kreppband/ Malerband entfernen. Fertig!



4. Optional: Erstellung von Lochbohrungen oder Ausschnitten für Armaturen oder andere Objekte

Falls Lochbohrungen oder andere individuelle Ausschnitte an der Rückwand benötigt werden, dann kannst Du diese mit Hilfe eines Lochbohrers/ Kronenbohrers erstellen. So kannst Du bei der Erstellung von Lochbohrungen und Ausschnitten vorgehen:

Nachdem Du den Ausschnitts-Bereich für die Lochbohrung oder den Ausschnitt markiert und mit Kreppband abgedeckt hast, gehe nun wie folgt vor:

- 1. Lochbohrung:** Setze den Lochbohrer genau in der Mitte bzw. an der Markierung an und bohre das Loch.
- 2. Ausschnitt:** Bohre zunächst in der Mitte oder an der Seite der Markierung ein Loch mit einem Bohrer, das so groß ist, sodass das Sägeblatt der Stichsäge durchpasst. Dann kannst Du entlang der Markierung sägen und den Ausschnitt erstellen.

Alternativ kannst Du für den Ausschnitt auch ein scharfes Teppichmesser verwenden, dann ist keine zusätzliche Bohrung nötig.

- 3.** Anschließend kannst Du die Schnittkante mit einem Teppichmesser, einer Feile oder mit grobem Schleifpapier glätten und das Kreppband/ Malerband entfernen.



5. Das Finale: Abdichtung der Duschrückwand

Nachdem Du Deine Rückwand an der Wand angebracht hast und der Kleber getrocknet ist, solltest Du die Fugen mit Silikon abdichten, damit kein Wasser oder Schmutz unter die Rückwand eindringen kann. So kannst Du Deine Duschrückwand mit Silikon abdichten:

1. Klebe knapp an den Rand der Silikonfuge zunächst Krepband. So verhinderst Du, dass die Duschrückwand mit dem Silikon verschmiert. Achte darauf, dass auch die Fuge sauber, also Staub- und fettfrei ist.
2. Schneide die Tülle der Silikonkartusche schräg auf und setze die Spitze schräg an der Fuge an. Fülle die Fuge gleichmäßig mit Silikon.
3. Besprühe die Fuge und den Abzieher (Silikon-Abzieher oder breiter Eis-Stiel) mit dem Silikonglättemittel oder dem Wasser Spülmittelgemisch. Ziehe die Silikon-Fuge mit einem Silikon-Abzieher oder alternativ mit einem breiten Eis-Stiel ab.

Besprühe die Silikonfuge erneut mit dem Silikonglättemittel oder mit dem Wasser-Spülmittelgemisch und ziehe die Silikonfuge anschließend mit dem Zeigefinger mit leichtem Druck nochmals ab, damit die Silikonfuge nochmals geglättet wird und somit ein noch besseres Ergebnis erzielt werden kann.

Nachdem alle Komponenten getrocknet sind, ist Deine Duschrückwand fertig und einsatzbereit.

Beachte bitte, dass die Silikonfuge ca. 1 Tag benötigt, bis diese komplett ausgehärtet und belastbar ist. In dieser Zeit sollte die Silikonfuge nicht berührt, gereinigt oder belastet werden.



Montageanleitung

einfache & schnelle Montage

R²⁴

Kontakt

Solltest Du Fragen haben oder Hilfe benötigen, so kontaktiere uns:

E-Mail:

go@rueckwand24.com

Online-Shop:

Chat oder Kontaktformular

Servicezeiten:

Mo-Fr: 09:00 - 18:00 Uhr