



Arbeitsanweisung Nr. 15 ALFO-POX SET I + II

schnelle und einfache Beseitigung von Löchern, Ausbrüchen usw. von 10 – 100 mm Stärke

Verarbeitung: Temperaturbereich von + 10 bis + 30°C

Vorarbeiten: Flächen reinigen, mit Sauger entstauben. Flächen unter 10 mm mit Nr. 11 ALFO-POX grundieren.

eventuell **Nr. 11 ALFO-POX Injektions-Grundierung**

Der Reparaturmörtel kann dann „nass in nass“ oder nach Trocknung der Grundierung am nächsten Tag eingebaut werden. **Grundierung ist jedoch nicht unbedingt erforderlich.**



Nr. 15 ALFO-POX Kunststoff für Löcher
Reparaturmörtel von 10 - 150 mm Stärke
Alle ALFO-POX Materialien temperiert lagern. Dadurch bessere Verarbeitung.

<u>Nr. 15 ALFO-POX Kunststoff</u>	Set I	Set II
Harz/Bindemittel	2,50 kg	5,00 kg
Härter (50 %)	+ 1,25 kg	2,50 kg
alles gut mischen,	eventuell Farbpulver zugeben	
Quarzsandmischung C 2 (oder B2)	25,00 kg	50,00 kg
dazumischen	(= 1 Sack)	(= 2 Sack)

Achtung: zum Mischen von Set II ist eine ausreichend starke Maschine notwendig.
Wir bieten auch eine geeignete Maschine (B 7) mit doppeltem Mischkorb an.

Fertige Mischung auf vorbereitete Fläche verteilen.

Das Material ca. 5 mm höher wie fertige Bodenhöhe abziehen. Das Material wird beim Glätten etwas zusammengedrückt, so dass die gewünschte Höhe erreicht wird.

Mit Lineal, Latte oder Ähnlichem abziehen und mit einer Metallspachtel/Flachspachtel glätten. Material kann auch im Gefälle verlegt werden, hohe Standfestigkeit

Verarbeitungszeit: ca. 40 Minuten
begehbar: nach 12 Stunden bei + 18°C

Werkzeuge: kräftige, langsam laufende Bohrmaschine
Mischkorb oder Mischflügel
Flachspachtel

Reinigung: mit Universalverdünnung

Sicherheitsdatenblätter beachten.