



Installeer eenvoudig en snel onze NUMERO huisnummer die zwevend of vlak tegen de muur kunnen worden gemonteerd.

Instructies zwevende montage:

1. Bepaal/markeer de gewenste schroeflocaties door middel van deze template.
2. Boor de gaten voor de pluggen met een 6mm boor.
3. Bevestig de pluggen in de gaten.
4. Draai de draadstangen in de pluggen.
5. Schuif de afstandhouders over de draadstangen.
6. Duw de NUMERO vast in de pluggen.

Instructies montage vlak tegen de muur:

1. Bepaal/markeer de gewenste schroeflocaties door middel van deze template.
2. Boor de gaten voor de pluggen met een 6mm boor.
3. Bevestig de pluggen in de gaten.
4. Draai de draadstangen in de pluggen.
5. Duw de NUMERO vast in de pluggen.