



WWW.600MH.INFO

PWMA-0014

INSTALLATION PROCEDURE
PROCÉDURE D'INSTALLATION

**SUPPORT FOR OVERSIZED REELS
(UP TO 400 MM Ø X 350 MM L)**

SUPPORT POUR BOBINES SURDIMENSIONNÉES
(JUSQU'À 400 MM Ø X 350 MM L)

Model shown / Modèle illustré: 600MH



