



WALLando

Montageanleitung - Wallando Duschrückwand



01 | Untergrund vorbereiten

Die Duschrückwand kann direkt auf bestehende Fliesen/Rigips/Putz geklebt werden.

Reinigen Sie den Untergrund und entfernen Sie Schmutz, Staub und fettige Rückstände. Lassen Sie den Untergrund vollständig trocknen und stellen Sie sicher, dass die Montagefläche der Duschrückwand ebenfalls sauber und trocken ist.



02 | Maße übertragen

Das eigenständige Zuschneiden der Platte entfällt bei gebuchtem Zuschnitt Service.

Ermitteln Sie alle notwendigen Maße an der Ober-/Unter- oder Seitenkante und übertragen Sie diese auf die Duschrückwand. Markieren Sie für Bohrungen (zur Freilegung der Armatur) den Bohrmittelpunkt auf der Platte.

Ein Zuschnittservice kann auf der Produktseite optional hinzugebucht werden!



03 | Zuschnitte vornehmen

Zuschnitte mit Kreis-/Stichsäge u. feinem Sägeblatt; Aussparungen für Armaturen mit feinzahnigem Lochbohrer.

Schneiden Sie die Duschrückwand entlang der vorgenommen Markierungen mittels Führungsschiene gerade zu und wählen Sie für die Bohrlöcher der Armaturen den entsprechenden Durchmesser.



04 | Kleber auftragen

Eine Tube Silikon ist für eine Duschrückwand inkl. Fugen ausreichend.

Tragen Sie das Silikon großzügig in Streifen auf die Duschrückwand oder direkt auf den Untergrund auf und verteilen Sie die Streifen auf der gesamten zu beklebenden Fläche und lassen das Silikon laut Herstellerangaben trocknen.



05 | Platte anbringen

Lassen Sie die Platte und das Silikon anschließend vollständig trocknen & aushärten.

Setzen Sie die Platte an die Wand, drücken Sie die Duschrückwand, speziell an den Kanten und Ecken, an der Wand fest. Eine Gummi-Andruck Rolle verhilft zum gleichmäßigen festdrücken der Platte am Untergrund.



06 | Fugen abdichten

Die Silikonfuge vor Gebrauch der Dusche ausreichend trocknen lassen.

Dichten Sie die Fugen mit Silikon ab. Dichten Sie bei mehreren Duschrückwänden die Stoßkanten ebenfalls mit einer Silikonfuge ab.

Pflegehinweis: Die Wallando Duschrückwand lässt sich mit handelsüblichen Reinigern oder Spülmittel am besten säubern. Verwenden Sie weiche Tücher oder Schwämme zum Abwischen. Der Einsatz von scheuernden Mitteln wird abgeraten; diese könnten die Oberfläche der Platte beschädigen.

Wallando GmbH · Im Wiesengrund 8 · 55758 Oberreidenbach

Service: **Telefon 06788-9703110** (Mo.-Fr. 9-17 Uhr) · **E-Mail info@wallando.de**