

Montageanleitung – IMPULSE

Bitte lesen Sie diese Montage-Anleitung bevor sie das Gerät installieren!

1. Schrauben Sie den Blindstopfen und den Entlüftungsstopfen in die oberen Anschlüsse des Heizkörpers mithilfe eines 22mm Schraubenschlüssels.
2. Wickeln Sie die Gewinde des Thermostats und der Anschlüsse im Uhrzeigersinn mit einem Dichtband (Teflon oder Hanf) ein. Mindestens 6 Lagen werden empfohlen.
3. Überprüfen Sie ob die Tragkraft der Wand, in Bezug auf das Gewicht des gefüllten Heizkörpers (21-34,5 kg). Bei Gipskarton-Wänden wird die Montage des Heizkörpers an den dahinterliegenden Balken empfohlen. Markieren Sie Ihre bevorzugten Halterungspositionen und bohren Sie die Löcher. Die mitgelieferten Dübel sind nicht für Gipskarton-Wände geeignet. Bitte verwenden Sie bei Gipskarton-Wänden passende Hohlraumdübel.
4. Schrauben Sie nun die Wandhalterung mithilfe der mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben an die Wand. (Die Feststellschraube sollte dabei nach unten zeigen)
5. Schrauben Sie nun die Heizkörperhalterungen an den Heizkörper.
6. Befestigen Sie nun die Heizkörperhalterungen in die Wandhalterungen und fixieren Sie diese mithilfe der Feststellschrauben.
7. Sie können nun die Heizkörperventile am Heizkörper anschrauben und den auf Lecks und Undichtigkeit prüfen.
8. Entlüften Sie den Heizkörper nun, indem Sie den Heizkörper auf maximale Leistung bringen, den Entlüftungsstopfen leicht öffnen bis Luft austritt und schließen, wenn ein durchgängiger Wasserstrahl fließt.

BADKERN®

Montage-Set:

1 x Entlüftungsstopfen

1 x Blindstopfen

4 x Heizkörperhalterung (d)

4 x Schraube (f)

4 x Unterlegescheibe (g)

1 x Innen-Sechskant-Schlüssel (x)

4 x Wandhalterung (c)

4 x Dübel (e)

