

INSTALACIÓN AM02 KTM 790/890 HUSQVARNA NORDEN 901



1º Desmontar el puño del acelerador.

2º Insertar los anuladores de holgura según la fotografía.

3º En función del desgaste de tu acelerador, necesitarás poner 1 o 2 de las piezas.

Mucho desgaste -> 2 Piezas

Poco desgaste -> 1 Pieza

Si se ponen las 2 piezas en un acelerador con poco desgaste, el puño no retornará.

4º Montar todo y probar.

FUEL DONGLE >>