

Anleitung Kennzeichenhalter PP3D Click Holder

Fixierung am Fahrzeug:

- Teil muss flach auf dem Untergrund am Fahrzeug anliegen, eventuelle Gratbildung der Alten Befestigung (Schraube) darunter oder drum herum entfernen!
- Die Halbrunden Seiten sind die Ober- und Unterseite des Halters! Bitte diese horizontal ausrichten!



Funktion des Click Holders:

Wichtig: Seite der Sicherungs-Schraube ist die Klickseite und somit die untere Seite:



Montieren:

1. Oben einhängen
2. Unten einklicken durch Andrücken



Schutzfolien von den 3M Klebestreifen abziehen und das Kennzeichen mittig aufkleben und andrücken!
Optional die Sicherungs-Schraube anziehen!

!!!WICHTIG!!!

Vor dem Entfernen des Kennzeichens für Bilder oder sonstiges die Sicherungs-Schraube um ca. 3 Umdrehungen lösen!!!



Kennzeichen Entfernen:

1. Sicherungs-Schraube lösen
2. Kennzeichen an der Unterseite ausklicken (ziehen)
3. Kennzeichen nach oben weg aushängen

Kennzeichen Anbringen:

1. Kennzeichen an der Oberseite des Halters einhängen
2. Unterseite andrücken und somit einklicken
3. Sicherungs-Schraube (wenn gewollt) anziehen

