

Support manuel de plaque d'immatriculation PP3D Click Holder

Fixation sur le véhicule:

- La partie doit reposer à plat sur la surface du véhicule, Formation possible de bavures de l'ancienne fixation (vis) en dessous ou enlevez autour de lui!
- Les côtés semi-circulaires sont le haut et le bas du support! Veuillez les aligner horizontalement!



Fonction du support de clic:

Important : La page de la page de Sauvegarde est la page de clic et don

La face inférieure:



Rassembleur :

1. Accrocheur
2. Cliquez en bas en appuyant sur



Décollez les films protecteurs des bandes adhésives 3M et collez la plaque d'immatriculation au milieu et appuyez dessus!

En option, serrez la vis de verrouillage!

!!! IMPORTANT!!

Avant de retirer l'indicateur pour les images ou autres la vis de verrouillage d'env. Résolez 3 tours !!



Retirer les plaques d'immatriculation :

1. Desserrez la vis de verrouillage
2. Cliquez (glissez) sur la plaque d'immatriculation en bas
3. Décrochez la plaque d'immatriculation en haut

Fixation des plaques d'immatriculation :

1. Accrochez la plaque d'immatriculation sur le dessus du sup
2. Appuyez sur le dessous et cliquez sur
3. Serrez la vis de verrouillage (si désiré)

