

Montageanleitung Schneidbrett - Einbau

„Schneidbrett-Einbau:“ Antibakteriell aus Granit mit Edelstahlwanne

Montageanleitung

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig, falls sie das Hartsteinfeld selbst einbauen möchten. Fertigen Sie einen Ausschnitt von min. 496 x 311 mm und max. 500 x 315 mm an einer beliebigen Stelle Ihrer Küchenarbeitsplatte mittels einer Stichsäge oder einer Oberfräse. Bitte beachten Sie, dass vor dem Ausschnitt die Ecken mit einem 10 mm Bohrer senkrecht durchgebohrt werden, (so können nach dem Ausschnitt, in den Ecken keine Spannungen entstehen und die Arbeitsplatte einreisen. Achten Sie dabei auf eventuelle Unterschränke und Schubkästen.

Nachdem der Ausschnitt gefertigt wurde, testen Sie ob das Hartsteinfeld in den Ausschnitt passt. Es empfiehlt sich, das Ausschnittmaß zunächst möglichst klein zu wählen (496 x 311 mm) damit man eventuelle Korrekturen nachträglich vornehmen kann.

Nun wird auf dem Hartsteinfeld an seiner Unterseite - in der 90° außen verlaufenden Innenkante der Edelstahlwanne – umseitig mit dem im Zubehör erhältlichen transparenten Silikon eine Siliconnaht aufgebracht. Diese dient dazu, dass keine Feuchtigkeit bzw. Flüssigkeit im eingebauten Zustand unter die Edelstahlwanne geraten kann.

Nun wird die Edelstahlwanne mit dem Hartsteinfeld eingesetzt. Eventuelles unter dem Rand austretendes Silicon wird mit Spülmittelwasser besprüht oder bepinselt und mit dem, zum Silicon erhaltenen Holzspatel entfernt. Das eingebaute Hartsteinfeld sollte nun 10 Stunden ruhen, damit das Silicon aushärten kann.

Pflegeanleitung

Bitte beachten Sie: Hartstein ist ein hochwertiges Naturprodukt auf dem Sie Lebensmittel verarbeiten. Verwenden Sie deshalb zum Reinigen des Hartsteinfeldes und zur Hygiene, bitte nur fettfreies, mildes Spülmittelwasser und ein sauberes Spültuch. **Bitte keine aggressiven Reiniger verwenden.**

Information

Hartstein ist ein tolles Naturprodukt und kann in Struktur sowie in der Marmorierung Unregelmäßigkeiten aufweisen. Dies ist jedoch kein Reklamationsgrund

Wichtiger Hinweis

Hoch erhitzte Gefäße sollten erst auf das Hartsteinfeld gestellt werden, wenn der Koch- bzw. Bratvorgang in dem Topf oder der Pfanne abgeklungen ist. Ein Thermoschock ist zu vermeiden.