

## Korb-Kombisystem

**Wichtiger Hinweis:** Das Korb-Kombisystem muss nur an EINE Schrankseite geschraubt werden. Die 4 Schrauben auf dem Schrankboden und 2 Schrauben an EINER Schrankseite bieten genügend Stabilität für das gesamte Korb-Kombisystem. Entscheiden Sie, welche Schrankseite für Ihre Bedürfnisse die passende Seite ist, an der Scharnierseite des Schanks oder gegenüber der Scharnierseite.

### MONTAGE GEGENÜBER DER SCHARNIERSEITE

1. Zuerst stellen Sie den Seitenrahmen gegenüber der Scharnierseite 7 cm von der Schrankfront zurückversetzt an die Schrankwand.
2. Markieren Sie die 4 Bohrlöcher mit einem Bleistift und bohren Sie diese mit einem 4 mm Bohrer vor (2x Boden, 2x Wand).
3. Fixieren Sie nun mit 4 Schrauben den Seitenrahmen an der Schrankwand und -boden.
4. Nehmen Sie nun den zweiten Seitenrahmen und zwei der mitgelieferten Körbe. Hängen Sie die Körbe in zwei Schienen ein und stellen Sie den zweiten Seitenrahmen so auf, dass dieser denselben Abstand zur Schrankfront hat wie der erste Seitenrahmen (7 cm).
5. Markieren Sie die 2 Punkte auf dem Schrankboden und bohren Sie diese vor.
6. Fixieren Sie nun den zweiten Seitenrahmen mit 2 Schrauben am Boden und hängen Sie alle Körbe in dieselbe Position der Führungsschienen.

### MONTAGE AN DER SCHARNIERSEITE

1. Prüfen Sie bitte, ob der Abstand der Seitenrahmen ausreichend ist, so dass die ausgezogenen Körbe am Scharnier und der Schranktür vorbeikommen. Legen Sie dazu einfach den Seitenrahmen an der Schrankinnenwand der Scharnierseite an und ziehen Sie eine der Führungsschienen heraus. Sollte die Führungsschiene an dem Scharnier oder der Schranktür schleifen, benötigen Sie einen Abstandshalter.
2. Für die weitere Montage folgen Sie den Anweisungen oben.

