

## Spritzschutz mit Haftklebeband

### MONTAGE

1. Zuerst die Halterungen an der Glasplatte fixieren.
  - Bitte stellen Sie die Halterungen auf die Arbeitsplatte.
  - Stellen Sie die Glasscheibe in die Halterung.
  - Richten Sie die Halterungen zur Außenkante der Glasplatte in gleichem Abstand aus.
  - Mit einem Inbusschlüssel ziehen Sie die Schraube an der Halterung leicht an. Die Halterungen sollten sich nicht verdrehen und nur halten.
2. Bitte reinigen Sie die Haftstellen auf der Arbeitsplatte zuerst mit einem Spülmittelwasser und danach mit Glasreiniger oder einem für die Oberfläche der Arbeitsplatte geeignetem Lösungsmittel.
3. Stellen Sie die Glasplatte mit den Haltern auf die Endposition der Arbeitsplatte.
4. Markieren Sie die Endpositionierung an jedem Halter mit zwei kleinen Punkte mit einem Stift.
5. Drehen Sie die Glasplatte mit den Haltern so um, dass Sie die Schutzstreifen des Haftbandes abziehen können.
6. Fixieren Sie nun an die gekennzeichneten Punkte die Halter des Spritzschutzes und drücken diese leicht an.
7. Achtung: Bitte beachten Sie, dass ein Nachjustieren nicht möglich ist. Die Halter müssen für ein neues Fixieren mit einem Schraubenzieher gelöst werden und eventuell mit neuen Haftstreifen versehen werden.
8. Bitte entnehmen Sie nun die Glasplatte und drücken die Halter fest an.
9. Jetzt können Sie die Glasplatte einsetzen und diese mit dem Inbusschlüssel durch das Andrehen der Schrauben befestigen.

### HALTERUNGEN ENTFERNEN

1. Schieben Sie einen Schlitzschraubenzieher in die Kerbe an der Grundplatte der Halterung.
2. Mit einem Hammer geben Sie kleine Schläge auf die Hinterseite des Schraubenziehers bis sich die Halterung löst.
3. Eventuell verbliebene Kleberückstände auf der Arbeitsplatte ggf. mit Glasreiniger oder einem für die Oberfläche geeignetem Lösungsmittel entfernen.



### Wichtiger Hinweis:

Das Arbeiten mit ggf. alkoholhaltigem Lösungsmittel nur bei geöffnetem Fenster und ohne offenes Feuer ausführen. Bitte dabei nicht rauchen!