

Unterbauschütten

EINBAU

1. Zuerst bitte alle Schütten aus dem Schüttenrahmen nehmen.
2. Entnehmen Sie die mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben.
3. Positionieren Sie den Schüttenrahmen wie gewünscht in Ihren Schrank und markieren Sie mit einem Bleistift die Bohrpunkte am Unterboden des Fachbodens bzw. Hängeschrankes. Sollten Sie mehrere Unterbauschütten nebeneinander montieren, so nutzen Sie bitte die werksseitig vorgesehene Kerbe an der Seite zur Positionierung. Auf diese Weise erhalten Sie regelmäßige Abstände zwischen den Schütten.
4. Bohren Sie die Schraubenlöcher mit einem 3 mm Bohrer etwas vor.
5. Mit einen Schraubenzieher drehen Sie die mitgelieferten Schrauben in die vorbereiteten Bohrpunkte.
Vorsicht: Bitte nur leicht bis zum Ende drehen! Ein zu starkes Andrehen kann den Schüttenrahmen beschädigen.

PFLEGEHINWEIS

Vor Befüllen der Schütten mit Lebensmittel diese bitte mit Spülwasser reinigen.

Wichtiger Hinweis:

Die Schütten sollten nicht im Geschirrspüler gereinigt werden, denn nach mehrmaligem Reinigen werden sie matt und trüb.

