



JANUS et Cie®

Easy Table Assembly



Easy Bar Table



Easy Communal Bar Table



Easy Dining Table Rectangular



Easy Dining Table Square

EASY

17147 - cm 140 x 70 x h 74

17207 - cm 200 x 70 x h 74

1716 - cm 157 x 90 x h 74

1720 - cm 208 x 100 x h 74

1730 - cm 300 x 100 x 74

Tavolo rettangolare in alluminio verniciato / Rectangular table in painted aluminium / Rechteckiger Tisch aus lackiertem Aluminium / Table rectangulaire en aluminium verni / Mesa rectangular en aluminio lacado

1709 - cm 90 x 90 x h 74

Tavolo quadrato in alluminio verniciato / Square table in painted aluminium / Quadratischer Tisch aus lackiertem Aluminium / Table carré en aluminium verni / Mesa cuadrada en aluminio lacado

1704 - cm 48 x 48 x h 34

Tavolo basso quadrato in alluminio verniciato / Low square table in painted aluminium / Kleiner quadratischer Tisch aus lackiertem Aluminium / Table basse carrée en aluminium verni / Mesa de centro cuadrada en aluminio lacado

19099 - cm 90 x 90 x h 110

Tavolo alto quadrato in alluminio verniciato / Square bar table in painted aluminium / Hoher quadratischer Tisch aus lackiertem Aluminium / Table haute carrée en aluminium verni / Mesa alta cuadrada en aluminio lacado

19147 - cm 140 x 70 x h 110

19207 - cm 200 x 70 x h 110

19204 - cm 200 x 45 x h 110

Tavolo alto rettangolare in alluminio verniciato / Rectangular bar table in painted aluminium / Hoher rechteckiger Tisch aus lackiertem Aluminium / Table haute rectangulaire en aluminium verni / Mesa alta rectangular en aluminio lacado

MONTAGGIO / ASSEMBLAGE / MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLAGE / MONTAJE

Girare il piano-tavolo appoggiandolo su una superficie morbida; posizionare le gambe sui fori M8, inserire le viti M8x20 (A) e serrarle con forza (B).

Turn the table-top upside-down putting it on a soft surface. Put the legs on the holes M8, insert the screws M8x20 and tighten them (B).

Legen sie die Tischplatte auf eine weiche Unterlage. Stellen sie dann die Beine bündig auf die dafür vorgesehenen Löcher (M8). Legen Sie die Schrauben (M8x20) (A) ein und ziehen Sie diese an (B).

Tournez la table et posez le plateau sur une surface douce. Posez les pieds sur les trous M8, rentrez les vises M8x20 (A) et serrez bien (B).

Colocar la mesa bajo sobre una superficie suave. Poner las patas sobre los agujeros M8, introducir los tornillos M8x20 (A) y atornillar fuerte (B).

Size:
5 mm Metric Allen Key

