



TENWAYS

CGO800S

Portapacchi anteriore

Istruzioni per l'installazione

Energized urban ride.

Strumenti necessari

Chiave esagonale n. 3

Chiave esagonale n. 4

Chiave esagonale n. 5

Chiave inglese n. 8

Chiave inglese n. 10

Cacciavite a croce



Passaggio 1

Installare i supporti su entrambi i lati del cestino:

usare una chiave esagonale n. 3 e una chiave inglese n. 8 per pre-installare i supporti del cestino sulle piastre di montaggio sui lati destro e sinistro della parte inferiore del cestino.



Nota: non stringere completamente le viti fino a quando l'intero portapacchi anteriore non sarà stato installato in posizione e l'angolo di installazione non sarà stato regolato correttamente al Passaggio 7.

Passaggio 2

Togliere il faro anteriore:

scollare il connettore del cavo del faro anteriore e rimuovere il faro con la chiave esagonale n. 5 e la chiave inglese n. 10.



Passaggio 3

Installare il faro anteriore sul cestino:

rimuovere il supporto del faro e il riflettore con il cacciavite a croce e la chiave inglese n. 8. Fissare il faro anteriore sul fronte del cestino e bloccarlo una volta regolata correttamente l'angolazione.



Passaggio 4

Installare il cestino sulla forcella anteriore:

usare una chiave esagonale n. 5 e una chiave inglese n. 10 per installare il chip di supporto sulla forcella anteriore (usando il foro in cui era stato installato il faro).



Nota: non stringere completamente le viti fino a quando l'intero portapacchi anteriore non sarà stato installato in posizione al Passaggio 7.

Passaggio 5

Usare una chiave esagonale n. 4 per rimuovere il supporto del parafrangente dalla forcella anteriore.



Passaggio 6

Sostituire le viti di fissaggio del supporto del parafango e della forcella anteriore originali con le viti fornite con il portapacchi anteriore. Fissare il supporto del portapacchi anteriore e il blocco di bloccaggio con un cacciavite a croce come mostrato in figura, quindi stringere le viti sul supporto del parafango con una chiave esagonale n. 4.



Passaggio 7

Collegare il faro anteriore e fissare il filo con i fermi per il filo forniti in dotazione con il portapacchi anteriore. Regolare l'angolazione del portapacchi anteriore, quindi stringere le viti che sono state precedentemente pre-serrate nei Passaggi 1 e 4.



