



1. Halter mit den mitgelieferten Schrauben am Fahrzeug montieren.
2. Klebe-Pads waagrecht auf die Magnete aufstecken.
3. Kennzeichen reinigen und an der höchsten Stelle ausrichten.
4. Klebe-Pads an die tiefste Stelle andrücken.
5. Kennzeichen abnehmen, Kleber nachdrücken.
6. Klebe-Filz an das Kennzeichen anbringen