

**Guide d'installation support de plaque d'immatriculation + clignotant pour FTR 1200
(FTR-LI-PL18)**

PIÈCES			
Réf.	# Numéro	Description	QTé
1	FTR-LI-PL1	Support de plaque d'immatriculation	1
2	FTR-LI-CTR1	Support central clignotant	1
3	FTR-LI-BR-FR-R	Support châssis droit	1
4	FTR-LI-BR-FR-L	Support châssis gauche	1
5	M6U-12669	Écrou U	4
6	SSBSCSM-6-20	Douille bouton 6mm x 20mm inox	4
7	SSBSCSM-8-20	Capuchon douille bouton inox 8mm x 20mm	4
8	SSBSCSM-6-12	Capuchon douille bouton 6mm x 12mm acier inox	8
9	SSASFH-6-12	Douille plate inox 6mm x 12mm	1
10	MFN-6	Serrure à bride métrique dentelée	7

Outils nécessaires : clé allen 4 et 5mm + clé 10mm

Installation :

Retirer complètement l'aile arrière, les clignotants et la lumière de plaque d'immatriculation. Repositionner le fil du clignotant sur le long du châssis pour ressortir près de la lumière arrière. Fixer les 2 supports fournis dans l'ensemble sur le châssis du FTR (6^e photo) avec les 4 vis (SSBSCSM-8-20). Installer les clignotants et la lumière de plaque d'immatriculation sur le nouveau support de la même manière qu'il était installé à l'origine sur la moto et avec les mêmes vis (photos 1-2-3-4-5). Assembler en place avec les vis (SSBSCSM-6-20) dans les 2 supports précédemment installés sur le châssis et reconnecter le fil du clignotant.

HANGAR¹¹⁶



686 14^e Avenue La Guadeloupe Qc GOM 1G0
Tél : 418-221-3028, E-mail : hangar116@hotmail.com
www.hangar116.com

Installation guide plate licence bracket + flasher (FTR-LI-PL18)

Parts			
Ref	# PARTS NUMBER	DESCRIPTION	QTY
1	FTR-LI-PL1	Plate licence bracket	1
2	FTR-LI-CTR1	Turn signals central support	1
3	FTR-LI-BR-FR-R	Right frame mounting bracket	1
4	FTR-LI-BR-FR-L	Left frame mounting bracket	1
5	M6U-12669	U-nut	4
6	SSBSCSM-6-20	Button socket 6mm x 20mm stainless	4
7	SSBSCSM-8-20	Button socket cap stainless 8mm x 20mm	4
8	SSBSCSM-6-12	Button socket cap 6mm x 12mm stainless steel	8
9	SSASFH-6-12	Flat stainless socket 6mm x 12mm	1
10	MFN-6	Metric flange lock serrated	7

Needed tools: allen wrench 4 et 5mm + 10mm wrench

Installation:

Remove the rear fender, turn signals and license plate light completely. Reposition the turn signal wire along the chassis to come out near the rear light. Fix the 2 supports provided in the kit to the FTR chassis (6th picture) with the 4 screws (SSBSCSM-8-20). Install the turn signals and the license plate light on the new bracket the same way it was originally installed on the motorcycle using the same screws (pictures 1-2-3-4-5). Assemble the whole, put it in place with the screws (SSBSCSM-6-20) in the 2 brackets previously installed on the frame and reconnect the turn signal wire.

