









No	Adet Qty	Parça • Parts	No	Adet Qty	Parça • Parts
A	1x	 (Far Koruma) (Headlight Guard)	E	4x	 (Demir Pul) (Iron Flake)
B	2x	 (5x50 Bombe B Cıvata) (5x50 Bolt)	F	2x	 (Uzun Burç) (Long Bush)
C	2x	 (5x30 Bombe B Cıvata) (5x30 Bolt)	G	2x	 (Kısa Burç) (Short Bush)
D	4x	 (5x10 Bombe B Cıvata) (5x10 Bolt)	H	4x	 (M5 Somun) (M5 Nut)

Gerekli Aletler • Required Tools



(3 Alyan) • (#3 Allen)

Montaj Talimatları

1- Far korumayı aşama 1'de gösterildiği gibi konumlandırın ve cıvatalarla sabitleyin

Mounting Instructions

1- Position the headlight guard as shown in step 1 and fix it with the bolts

