



Montaj Kılavuzu • Mounting Instructions

CB 125/250 R 2017-2020 Uyumlu Aks Koruma Takozu • CB 125/250 R 2018-2020 Compatible Axle Guard Wedge

No	Adet • Qty.	Parça • Parts	No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	1x	 (Saplama) (Stud Bolt)	B	2x	 (Takoz) (Wedge)

Gerekli Aletler • Required Tools



(4 Alyan) • (#4 Allen)

Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterildiği gibi saplamayı aks deliğindeki milin içinden geçirin.
- 2- Aşama 2'de gösterildiği gibi takozları saplamanın iki ucuna yerleştirin ve sabitleyin.

Mounting Instructions

- 1- Thread the stud through the shaft in the axle hole as shown in step 1.
- 2- Place the wedges on both ends of the stud and fix as shown in step 2.

