


No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	1 x	 (Radyatör Koruma) (Radiator Guard)
★	3 x	(Orjinal Civata) • (Original Bolt)

Gerekli Aletler • Required Tools



(10 Yarım Anahtar)
•
(#10 1/2 Key)

Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterildiği gibi motosikletin orijinal civatalarını sökün.
- 2- Radyatör korumayı aşama 2'de gösterildiği gibi konumlandırın ve orijinal civatalarla monte edin.

Mounting Instructions

- 1- Unscrewing the original bolts of the motorcycle as shown in step 1.
- 2- Position the radiator guard as shown in step 2 and screw it with the original bolts.

