



No	Adet • Qty	Parça • Parts	No	Adet • Qty	Parça • Parts
A	1x	 Ayak Genişletme Foot Expander	B	3x	 M5 x 12 Havşa Başlı Civata M5 x 12 Bolt

Gerekli Aletler • Required Tools



3 Alyan • 3 Allen Wrench

Montaj Talimatları

- 1- Ayak genişletmeyi gösterildiği gibi konumlandırın ardından M5 x 12 civataları 3 alyan yardımıyla monte ediniz.

Mounting Instruction

- 1- Position the foot expander as shown, then mount it.

