


No	Adet Qty.	Parça • Parts
A	1x	 (Arka Spor Çamurluk) (Rear Sport Fender)

Gerekli Aletler • Required Tools



(11mm Lokma Anahtar)
(11mm Socket Wrench)

Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterildiği gibi anahtar başlı civatayı 11mm lokma anahtar yardımıyla sökün.
- 2- Aşama 2'de gösterildiği gibi arka spor çamurluğu anahtar başlı civatayla lokma anahtar kullanarak sabitleyin.

Mounting Instructions

- 1- Unscrew the bolt with the help of an 11mm socket wrench as shown in step 1.
- 2- Screw the rear sports fender with the bolt as shown in step 2.

