



No	Adet Qty.	Parça • Parts	No	Adet Qty.	Parça • Parts
A	1x	 (Sis Farı Bağlantı Aksesuarı) (Fog Lights Attachments)	B	4x	 (6x30 Bombe Başlı Civata) (6x30 Pan-head Bolt)

### Gerekli Aletler • Required Tools



(4 Alyan) • (#4 Allen)

### Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterildiği gibi motosiklet üstünde bulunan orijinal civataları sökün.
- 2- Sis farı bağlantı aksesuarını aşama 2'de gösterildiği gibi konumlandırın ve M6x30 bombe başlı civatalarla sabitleyin.

### Mounting Instructions

- 1- Unscrew the original bolts from the motorcycle as shown in step 1.
- 2- Position the fog light bracket and secure it with M6x30 pan head bolts as shown in step 2.

