











Montaj Kılavuzu • Mounting Instructions

XMAX 250 2011-2022 Uyumlu Elcik Koruma • XMAX 250 2011-2022 Compatible Handlebar Guard

No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	2x	 (Elcik Koruma) (Handlebar Guard)
B	2x	 (Ayak) (Apparatus)
C	4x	 (M5x20 Pul B. Cıvata) (M5x20 Bolt)
D	4x	 (M5 Conta) (M5 Gasket)

No	Adet • Qty.	Parça • Parts
E	4x	 (M6 Pul) (M6 Flake)
F	4x	 (Orta Boy Conta) (Medium Size Gasket)
G	4x	 (M5 Somun) (M5 Nut)

Gerekli Aletler • Required Tools		
 (3 Alyan) • (#3 Allen)	 (8 Yarı Anhtar) (#8 1/2 Key)	 (14 Yarı Anhtar) (#14 1/2 Key)

Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterildiği gibi motosikletinizin aynalarını 14 anahtar yardımıyla sökün.
- 2- Ayakları aşama 2'de gösterildiği gibi konumlandırın ve aynayı tekrardan takın.
- 3- Aşama 3'te gösterildiği gibi sırasıyla parçaları elcik korumanıza monte edin.

Mounting Instructions

- 1- Remove the mirrors with the help of 14 key as shown in step 1.
- 2- Position the bracket and fix it on the motorcycle as shown in step 2.
- 3- Assemble the parts to your handlebar guard in the order shown in step 3.

