

I ROSONI

CEILING CENTRES

ROSETTEN

РОЗЕТКИ



1



2



3

Eurostyl - Classicstyl

1. Praticare col cutter un foro centrale nel rosone se è prevista l'applicazione di un lampadario.

2. Applicare la speciale colla Eurocoll Plus lungo la circonferenza.

3. Appoggiare il rosone al soffitto nel punto desiderato. Per stuccare usare Eurocoll Plus. Verniciare con idropittura.

1. Make a central hole in the middle of the ceiling centre by using a cutter.

2. Apply the special Eurocoll Plus glue around the circumference.

3. Lean the centre on the ceiling. To fill all gaps use Eurocoll Plus glue. Apply water-based paint.

1. Um eine Öffnung für ein Lampenkabel zu erhalten, wird die passende Größe mit einem Cutter herausgeschnitten.

2. Ausreichend Eurocoll Plus-Kleber am Rand der Rosette auftragen.

3. Die Rosette passgenau ansetzen und vorsichtig andrücken. Fugen mit Eurocoll Plus-kleber füllen. Nach ausreichender Trocknung des Klebers kann die Rosette gestrichen werden.

1. В центре розетки проделать отверстие с помощью ножа.

2. Нанести клей Eurocoll Plus вдоль окружности.

3. Приложить розетку к потолку в желаемом месте, используя краску на водной основе. Для заполнения использовать клеем Eurocoll Plus.