

ABUS Bordo Faltschloss

Montageanleitung

Schritt 1

Legen Sie die mitgelieferten Schrauben in die Aussparungen der Schlosshalterung.



Schritt 2

Achten Sie darauf, die Halterung richtig herum (siehe Abbildung) anzubringen. Im Rahmen befinden sich zwei Schraubgewinde, an denen Sie die Halterung fest schrauben können.



Schritt 3

Befestigen Sie die Schrauben.

