

# NEO Alutec Alubox

## Montageanleitung

### Schritt 1

---

Entfernen Sie die Gepäckträgerplatte, indem Sie die sechs Schrauben lösen. Legen Sie die Alubox auf den hinteren Gepäckträger, sodass die vier Aussparungen passgenau auf den im Rahmen integrierten Schraubgewinden sitzen.



### Schritt 2

---

Legen Sie die Schrauben samt Unterlegscheiben in die Aussparungen und ziehen Sie diese leicht mit der Hand fest.



### Schritt 3

---

Befestigen Sie die Schrauben.

