

NEO Frontkorb

Montageanleitung

Schritt 1

Legen Sie den Frontkorb auf den vorderen Gepäckträger, sodass die Aussparungen passgenau über den im Gepäckträger integrierten Gewinden liegen.



Schritt 2

Befestigen Sie zunächst die mitgelieferten Schrauben mithilfe der Unterlegscheiben leicht von Hand in die Gewinde.



Schritt 3

Befestigen Sie jetzt die Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug.

