

# NEO Heckkorb

## Montageanleitung

### Schritt 1

---

Legen Sie den Heckkorb auf den hinteren Gepäckträger, sodass die Aussparungen passgenau über den im Rahmen integrierten Gewinden liegen.



### Schritt 2

---

Befestigen Sie zunächst die mitgelieferten Schrauben mithilfe der Unterlegscheiben leicht von Hand in die Gewinde.



### Schritt 3

---

Befestigen Sie jetzt die Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug.

