

# NEO Kindergriff

## Montageanleitung

### Schritt 1

---

Entfernen Sie zuerst die Sattelstütze vom Fahrrad, indem Sie die Sattelklemme lösen.



### Schritt 2

---

Legen Sie die drei Schrauben samt Unterlegscheiben in die dafür vorgesehenen Gewinde.



### Schritt 3

---

Positionieren Sie den Kindergriff so, dass die Schrauben in die drei vorgesehenen Gewinde im Rahmen passen, und befestigen Sie die Schrauben leicht per Hand.



### Schritt 4

---

Ziehen Sie alle drei Schrauben fest.

