

# NEO Kinderhandlauf

## Montageanleitung

### Schritt 1

---

Entfernen Sie zuerst die Sattelstütze vom Fahrrad, indem Sie die Sattelklemme lösen. Richten Sie den Handlauf so aus, dass die Aussparung nach vorne zeigt. Zur Hilfe können Sie den vorderen Teil des Handlaufs zunächst auf dem Gepäckträger ablegen, um die hinteren Schrauben zu befestigen.



### Schritt 2

---

Befestigen Sie die mitgelieferten Schrauben mithilfe der Unterlegscheiben leicht von Hand in die hinteren Gewinde.



### Schritt 3

---

Bringen Sie die Schraubgewinde des Handlaufs auf die Höhe der im Rahmen integrierten Gewinde und befestigen Sie die Schrauben mit den Unterlegscheiben per Hand.



### Schritt 4

---

Ziehen Sie die vorderen Schrauben fest.



### Schritt 5

---

Ziehen Sie die hinteren Schrauben fest.

