

NEO Sitzpolster

Montageanleitung

Schritt 1

Legen Sie das Sitzpolster passgenau auf den hinteren Gepäckträger, sodass die Vorder- und Rückkante bündig mit dem Holzbrett abschließt.



Schritt 2

Positionieren Sie sich hinter das Fahrrad und greifen Sie mit der linken Hand die Schnalle und mit der rechten Hand den Stecker. Führen Sie den Gurt soweit unter den Rahmen hindurch, bis Sie den Stecker und die Schnalle miteinander verbinden können und es klick macht. Wiederholen Sie den Vorgang mit den übrigen Gurten.

