

ULTIPRODUCTS I/S  
PRÆSENTERER



# DEN ULTIMATIVE KÆDE

EN GUIDE TIL BEHANDLING AF  
NYE KÆDER

---

**Gratis vejledning til alle  
brugere af Ulti-Wax**

KOPIERING TIL KOMMERCIELT BRUG  
ER TILLADT EFTER AFTALE.



# Step 1 - Den nye kæde

Tillykke med din nye kæde! Sidder du nu og tænker "jeg har da ikke fået ny kæde?", så frygt ej. Denne guide kan også bruges til at optimere din brugte kæde.

Som med alt andet, er en del af arbejdet rengøring. Du skal derfor starte med at gøre din kæde fuldstændig ren. En ny kæde, der kommer direkte fra fabrikken, vil altid have fedt og olie på sig.

Du kan fjerne fedt, olie, snavs eller rester af mudder med vores 'Cleanszilla' renseprodukt.

- 1) Læg kæden i blød i en skål med 'Cleanszilla', så kæden er dækket til i 5 min.
- 2) Put kæden i en ultralydsrenser med varmt vand i 500 sek.
- 3) Læg kæden i blød i Cleanszilla i 3-5 min.
- 4) Tag kæden op og mærk grundigt om der stadig sidder rester af fedt tilbage. Hvis ja -> rens med en hård børste og start fra nr. 2).



# Step 2 - Smøringsfasen

Efter din kæde er helt ren, skal du sørge for at kæden også er fuldstændig tør. Skal det gå hurtigt, kan du anvende trykluft.

Smøringsfasen er afgørende for kvaliteten af kædens optimering. Får du ikke smurt kæden grundigt nok, vil holdbarheden typisk falde. En tilstrækkelig smøring betyder også lavere friktion = besparelse af watt.

- 1) Smør din kæde på alle sider, led og kanter med Race Paste\*.
- 2) Sørg for at smøre voksen så meget, at voksen langsomt begynder at blive 'usynlig' for det blotte øje.
- 3) En smøring er fuldendt, når kæden opnår en skinnende mat overflade.

\*Ved sædvanlig smøring, skal Race Paste kun smøres oven på kædens ruller

# Step 3 - Smeltefasen

Kæden skal nu opvarmes så den begynder at smelte. Det er essentielt for den ultimative smøring, at voksen når at smelte og stivne i kædens ruller.

1) Hæng kæden op, så voksen ubesværet kan løbe ned langs rullerne.

2) Opvarm langsomt kæden med en lille gasbrænder.

3) Vær opmærksom på om voksen begynder at smelte. Fortsæt smeltningen til hele kæden har skiftet fra mat til klar overflade i løbet af smeltefasen. Når voksen har været smeltet, vil overfladen igen blive mat.

ADVARSEL: Denne del af fasen skal udføres med forsigtighed. Hav altid 100% styr på dit udstyr og sikkerhed inden du begynder at anvende åben ild. Udarbejd aldrig smeltefasen på steder i nærheden af brandfarlig væske. UltiProducts fraskriver sig alt ansvar.



# Step 4 - Arbejdsfasen

Når voksen har været smeltet og køler af, vil den begynde at stivne. Det er afgørende, at man i arbejdsfasen er grundig med at få bevæget kæden rundt i hvert eneste kædeled. Bevæges kæden ikke rundt, vil den først opnå en optimal friktionsevne efter 20-30 km cykling.

- 1) bevæg alle kædeled i op og nedgående retning.
- 2) Der bør kunne mærkes en forskel efter et led har været tilstrækkeligt bevæget.
- 3) Kæden vil ved bevægelse afgive en del voks. Voksen skal efterfølgende fjernes fra kæden.
- 4) Når kæden igen er fuldt ud bevægelig, skal kædens sider renses grundigt, så der kun er voks tilbage i kædens ruller. Rensning af kædens sider kan gøres med 'Cleansilla' og en mikrofiberklud.



# Step 5 - Slutfasen

TILLYKKE! Du har nu færdiggjort den ultimative guide til behandling af nye kæder.

Du kan forvente at din kæde kan holde omkring 500-800 km afhængig af individuelle køreforhold. Husk at din kæde altid vil holde længere, hvis du husker at passe godt på den.

Alle produkter kan købes på [www.ultiwax.dk](http://www.ultiwax.dk) eller hos vores udvalgte forhandlere.

Tak fordi at du ville læse med. Held og lykke med din nye kæde.

**ULTI-WAX**

MADE IN DENMARK

