

# fugenloses-MIKROZEMENT

## Metallic Vintage

**Metallic Vintage ist ein Metallic-Lack auf Wasserbasis mit feinen Partikeln aus Messing, Eisen, Kupfer oder Bronze, dessen Auftrag einen sehr natürlichen Metallic-Effekt ergibt. Testen Sie das Produkt vor der Anwendung immer zuerst an einer kleinen Stelle.**

### Eigenschaften

- Anwendbar auf allen Untergründen: Mikrozement, Beton, Ziegel, Keramik, Gips, Glas, Papier und Metalle.
- Auftragbar mit Spachtel, Bürste, Pinsel, Schwamm, Rolle oder Sprühen.
- Gebrauchsfertiges Produkt, nicht mit Wasser verdünnen.
- Verfügbare Oberflächen: Bronze, Eisen Typ 1, Eisen Typ 2, Kupfer, Messing.

### Verbrauch

Der Verbrauch hängt vom zu beschichtenden Untergrund und der Auftragsmethode ab. Bei einer Spachtelanwendung beträgt die ungefähre Ergiebigkeit: 0,2 kg/m<sup>2</sup>

### Anwendung

Metallic Vintage kann je nach gewünschtem Effekt im Spachtel- oder Spritzverfahren aufgetragen werden.

Für das Spachteln werden folgende Schritte empfohlen:

#### Schritt 1.

Reinigen und bereiten Sie das Substrat vor. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund gut gefestigt, trocken, sauber, fett-, rost- und schmutzfrei und ggf. geschliffen ist. Saugen Sie den Untergrund ab, um Staubspuren zu entfernen.

#### Schritt 2. Grundieren.

Bei saugenden Untergründen (zB Holz, Putz, Gips oder Mörtel) eine Schicht Sopro GD749 Grundierung oder bei nicht saugenden Untergründen (zB Metall, Marmor, Terrazzo etc.) Sopro HPS 673 auftragen. Etwa 1 Stunde trocknen lassen.

#### Schritt 3. Dekoration

Tragen Sie zwei Schichten des gewünschten Metallic Vintage Produktes mit einer Kelle oder Rolle auf, je nach gewünschter Textur oder Finish auf der Oberfläche. Zwischen den Schichten 2 bis 4 Stunden trocknen lassen. Lassen Sie 24 Stunden Trocknungszeit und schleifen Sie die Oberfläche zuerst mit 220er Schleifpapier, reinigen oder saugen Sie den Staub und schleifen Sie erneut mit 800er Schleifpapier. Reinigen oder saugen Sie den Staub erneut und polieren Sie ihn mit 2000er Schleifpapier. Wischen Sie den Staub ab und fahren Sie mit dem Versiegeln fort.

#### Schritt 4A. Metallic-Finish und Versiegelung.

Im Falle einer Metallic-Oberfläche tragen Sie nach dem Dekorieren der Oberfläche zwei Schichten Ruapor Lack auf, um das Substrat zu schützen, und lassen Sie zwischen den Anwendungen 24 Stunden lang trocknen. 24 Stunden trocknen lassen.

#### Schritt 4B. Oxidiertes Finish und Versiegelung.

Wenn Sie eine oxidierte Oberfläche bevorzugen, schleifen Sie die Oberfläche mit Schleifpapier der Körnung 220 ab und tragen Sie den Activator zur Beschleunigung der Oxidation mit einer Rolle, einem Schwamm oder einem Spray gleichmäßig oder unregelmäßig auf, je nach gewünschtem Finish. Tragen Sie 24 Stunden später zwei Schichten Versiegelungslack auf und lassen Sie zwischen den Schichten einen Abstand von 4 Stunden. 24 Stunden trocknen lassen.

Hinweis: Metallic Vintage nicht im Freien verarbeiten, wenn mit Regen zu rechnen ist. Für die Sprühapplikation werden folgende Schritte empfohlen:

##### Schritt 1. Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds.

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund gut gefestigt, trocken, sauber, fett-, rost- und schmutzfrei und ggf. geschliffen ist. Saugen Sie den Untergrund ab, um Staubspuren zu entfernen.

##### Schritt 2. Grundieren.

Bei saugenden Untergründen (zB Holz, Putz, Gips oder Mörtel) eine Schicht Sopro GD749 Grundierung oder bei nicht saugenden Untergründen (zB Metall, Marmor, Terrazzo etc.) Sopro HPS 673 auftragen. Etwa 1 Stunde trocknen lassen.

##### Schritt 3. Dekoration

Verdünnen Sie das Produkt mit ca. 40 % Wasser und tragen Sie es mit einer Spritzpistole mit einer Düse von Schritt 2 auf. Tragen Sie je nach Finish eine oder zwei Schichten des Produkts auf 2 bis 4 Stunden Trockenzeit zwischen den Schichten. 24 Stunden trocknen lassen. Schleifen Sie die Oberfläche zuerst mit 220er Schleifpapier, reinigen oder saugen Sie den Staub und schleifen Sie erneut mit 800er Schleifpapier. Reinigen oder saugen Sie den Staub erneut und polieren Sie ihn mit 2000er Schleifpapier. Reinigen Sie den Staub und fahren Sie mit dem Versiegeln fort. Für die restlichen Schritte gehen Sie genauso vor wie beim Auftragen mit der Kelle.

## Spezielle Vorkehrungen

Bei Augenkontakt 15 Minuten lang mit viel Wasser spülen.  
Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife waschen. Nicht schlucken. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Folgende Maßnahmen werden empfohlen:

- Gute Belüftung
- Schutzbrille gegen Spritzer.
- Gummihandschuhe

Leere Behälter sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen. Schließen Sie den Deckel nach jedem Gebrauch, um ein Austrocknen oder Verdicken des Produkts zu vermeiden. Von Kindern fern halten.

## Verpackung

Erhältlich in 1l Einheiten

## Reinigung Werkzeug

Das Werkzeug sollte nach gebrauch gut mit Wasser und Seife gereinigt werden

## Lagerung

Das Produkt sollte in seinem verschlossenen Originalbehälter und vor Witterungseinflüssen geschützt bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C an einem trockenen und gut belüfteten Ort, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 1 Jahr ab Herstellungsdatum.

