



## Akupanel monteren met schroeven? Bekijk hier.

Wil jij jouw akupanel monteren met onze zwarte schroeven? Doorloop dan de onderstaande stappen en je zult binnen no-time die mooie tv wand, kapstok of hoofdbord van het bed hebben gerealiseerd.

### **Wat heb ik nodig voor deze montage?**

Voordat je begint met het monteren is het goed om eerst eens door te nemen welke tools en middelen je nodig zult hebben om onze akupanel op deze manier te monteren.

Zaag om je akupanel op maat te maken (handzaag, multitool, decoupeerzaag of een cirkelzaag).

Stanleymes

Zwarte schroeven (wij adviseren 6 schroeven voor 1 paneel)

Pluggen (bestemd voor jouw type muur)

Boormachine (afhankelijk van je type muur kan dit kan een klopboor zijn, maar ook een schroeftol)

Waterpas en rolmaat

Potlood

\*Schuurpapier (optioneel)

### **Maak onze akupanel op maat**

Bekijk of het paneel nog aangepast moet worden in afmeting om volledig tot zijn recht te kunnen komen op de plek die jij hiervoor voor ogen hebt. De hoogte van de panelen kan, wanneer verticaal gemonteerd, worden ingekort met een (hout)zaag. De breedte kun je eventueel op maat snijden door met een stanleymes door het vilt te snijden. Gebruik hiervoor een rolmaat en een waterpas. Indien nodig kun je na het zagen de raden heel licht opschuren met een fijne schuurpapier (180-200).

### **Bepaal de plek, en teken de muur af**

Bepaal de exacte positie op de muur die het akupaneel moet gaan krijgen en teken hier op af waar jouw schroeven moeten gaan komen. Per paneel adviseren wij om 6 zwarte schroeven te gebruiken. Heb jij alles netjes afgetekend en nagemeten? Dan kun je de gaten voorboren en de pluggen in de muur drukken.

### **Draai de schroeven door het vilt**

Vervolgens is het belangrijk om de schroeven aan te brengen in het paneel. Bepaal nauwkeurig waar deze moeten komen en druk slechts een puntje van de schroef door het vilt heen.

### **Bevestigen aan de muur**

Het is aangeraden om het werk bij deze stap uit te voeren met twee personen. Zorg dat iemand het paneel precies op de juiste plek houdt en begin met het vastdraaien van de schroeven op de middelste rij. Controleer telkens goed of alles netjes hangt met een waterpas. Schroef vervolgens de rest van de schroeven vast.

